

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

**Arretierwerkzeug-Satz,
VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI**



KL-0280-765 KA



0280-765KA_DE221104

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info.gam@gedore.com
Internet: www.gedore.com

KL-0280-765 KA

 VW-Audi,
 Seat, Skoda

**KL-0280-765 KA - Arretierwerkzeug-Satz,
 VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI**

Passend für VW-Audi, Seat, Skoda Fahrzeuge mit 2.0 TFSI, FSI und TSI Benzinmotoren. z.B. Audi A3, A4, A6, S3, TT; VW Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Touran; Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo; Skoda Octavia II.

(Motorcode: AWA, AXW, AXX, BGB, BHD, BHZ, BLR, BLX, BLY, BMB, BPG, BPJ, BPY, BUL, BVX, BVY, BVZ, BWA, BWA1, BWE, BWJ, BWT, BYD, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDMA)

Anwendungsbereich

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwellen und der Zahnriemen-, Keilrippenriemen- und Steuerketten-Spannvorrichtung, sowie zum Lösen / Festziehen des Nockenwellen-Verstellers. Erforderlich beim Zahnriemen- bzw. Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur.

Lieferumfang: KL-0280-765 KA

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
KL-0180-3024 - Arretierstift Ø 2,4 Zum Arretieren des Nockenwellen-Kettenspanners.	1		T10115*A
KL-0280-16 - Halteblech Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T10008*V
KL-0280-221 - Arretierdorn Ø4 abgewinkelt Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T40098*V
KL-0280-222 - Arretierdorn Ø4 abgewinkelt Zum Arretieren der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung.	1		T10060 A*V
KL-0280-6013 A - Spannschraube mit Hülse Zum Arretieren und Positionieren des Nockenwellen-Kettenspanners.	1		T10092*A
KL-0280-7651 A - Arretierwerkzeug Nockenwelle Zum Arretieren der Nockenwellen.	1		T10252*A
KL-0284-91 A - Zahnriemen Spannschlüssel Zum Positionieren der Einlass-Nockenwelle. Zum Spannen bzw. Entspannen der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T20197*A T10020*A 3387*A
KL-0286-11 - Führungsbolzen-Satz Erforderlich um den Fronträger auf den Führungsbolzen nach vorne (in Servicestellung) zu ziehen. Der Ausbau des Fronträgers entfällt hierdurch.	1		3369*A T20070*A 3411*V
INR 19 L 10-100 - Schraubendrehereinsatz 1 Zum Lösen/Festziehen des Nockenwellen-Verstellers bzw. des Nockenwellenkettenrades.	1		T40080*A T20079*A
KL-0280-7659 Kunststoffkoffer	1	Vorschriften und Hinweise	
		<ul style="list-style-type: none"> • Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes KL-0280-765 KA noch montiert sind. • Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt. • Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen. • Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 	

 *^A Alternativwerkzeug

 *^V Vergleichswerkzeug